

## **Basisbediening Mitsubishi Airconditioning:**

- On/Off toets: Schakelt uw apparaat aan of uit.
- Temp toets: Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in
- Mode toets: ❄ is een sneeuwvlokje, uw apparaat gaat nu koelen.
- Mode toets: ☀ is een zonnetje, uw apparaat gaat nu verwarmen.
- Hi/Eco toets: Hoeft u niet noodzakelijk te gebruiken.
- Fanspeed: Hiermee regelt u de uitblaassnelheid van de ventilator

## **Belangrijk:**

Richt de afstandsbediening op de airconditioning als u een commando geeft. Als de airconditioning een piepton geeft na het indrukken van een toets op de afstandsbediening heeft het apparaat het commando ontvangen.

## **Temp toets:**

Verhoog of verlaag de gewenste temperatuur. Hou er rekening mee dat in de modus koelen de gevoelstemperatuur 2-3 graden lager ligt dan u heeft ingesteld. U stelt bijvoorbeeld de temperatuur in op 23 graden dan voelt dit aan als 20-21 graden.

## **Mode toets:**

Als u de mode toets gebruikt dan ziet u in de **bovenste** regel van de afstandsbediening wat het apparaat gaat doen, er zijn 5 mogelijkheden waarvan er 2 gebruikt worden namelijk ❄ (koelen) of ☀ (verwarmen). U kunt net zo lang op de Mode toets drukken tot u op de gewenste instelling staat.

## **Fanspeed toets:**

Verhoog of verlaag de uitblaassnelheid van de airconditioning. U ziet in de **linkse** regel van de afstandsbediening wat u ingesteld heeft. In de stand **auto** regelt de airconditioning zelf de uitblaassnelheid. 1 streepje is zacht blazen, twee streepjes is iets harder blazen enz. tot maximaal 4 streepjes. U kunt net zo lang op de Fanspeed toets drukken tot u op de gewenste instelling staat.

**Voor verdere functies en uitgebreide uitleg kunt u de handleiding raadplegen.**